

MECHANISCHE WERKHANDSCHOEN

classicRange™

MODELLEN EN PRESTATIES

Modellen	Maat	Geharmoniseerde normen / Niveau
MaxiFoam® XCL™ 34-600 MaxiFoam® 34-800, 34-900	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiTherm® 30-201, 30-202	6-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 1241B EN 511:2006 - X1X EN 407:2020 - X2XXXX
NBRLite® 24-985, 986 24-785, 786	6-10	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X
NovaTriil® 24-185, 186, 195, 196	7-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X

GEBRUIK (MECHANISCHE BESCHERMING)

Mechanische werkhandschoenen voor droge omgevingen.

MaxiTherm® biedt thermische weerstand tot -10 °C bij intensieve taken en beschermt tegen contacthitte tot +100 °C (15 sec.).
De prestaties werden gemeten in de handpalm van de handschoenen.

WAARSCHUWING

Bescherm niet tegen vloeistoffen en chemicaliën. Gebruik deze handschoenen niet als bescherming tegen getande randen, messen of open vuur. Deze handschoenen mogen niet gedragen worden wanneer er gevaar bestaat voor verstriking tussen bewegende onderdelen of in machines.

Vocht dat in de voering dringt, kan ervoor zorgen dat de handschoenen minder goed isoleert tegen koude.

Controleer bij gebruik in warme omstandigheden of de handschoenen voldoet aan EN407 en werd getest in omstandigheden die aan uw eisen voldoen.

Aantrekken: Was en droog uw handig volledig voordat u de handschoenen aantrekt. Controleer voor gebruik of de handschoenen geen gebreken of defecten vertonen en draag geen beschadigde, sterk bevuilde, versleten of smerige (ook aan de binnenkant) handschoenen met om het even welke stof want dit kan de huid irriteren en/of infecteren en leiden tot huidontsteking. Vraag in dat geval raad aan de bedrijfsarts of raadpleeg een dermatoloog.

Uittrekken: Zet voor het uittrekken van een handschoen uw vingertoppen in de palm van de andere handschoen. Trek aan de handschoen tot ze bijna uit is. Doe dit ook met de andere zodat ze allebei bijna volledig uit zijn. Schud vervolgens met uw handen zodat de handschoenen van uw handen glijden.

Maak de handschoenen na gebruik grondig schoon met een droge doek om vuil te verwijderen. Als de handschoenen later nog opnieuw zullen worden gedragen, berg ze dan zodanig op dat de voering aan de binnenkant goed kan drogen. Deze handschoenen mogen gewassen worden in overeenstemming met de onderhoudsvorschriften in deze folder*.

Gelieve voor meer informatie over de keuze van handschoenen, het gebruik en de prestaties contact op te nemen met ATG® (info@atg-glovesolutions.com) of de leverancier van deze handschoenen.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN

	EN ISO 21420:2020 Algemene eisen (risicocategorie, maten, markering, etikettering ...) Informatie van de fabrikant in de gebruiksaanwijzing
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mechanische gevaren A: Schuurweerstand - aantal wrijvingen (Rating 0-4) B: Snijweerstand - Coup Test - Index (Rating 0-5) C: Scheurweerstand - N (Rating 0-4) D: Perforatieweerstand - N (Rating 0-4) E: TDM Snijweerstand volgens ISO 13997 - N (Rating A-F) F: Schokbescherming volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiTherm®) Thermische gevaren (hitte/vuur) A: Brandgedrag (0-4) B: Contacthitte (0-4) C: Convectieve hitte (0-4) D: Stralingshitte (0-4) E: Kleine spatten gesmolten metaal (0-4) F: Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)
 A B C	EN 511:2006 (MaxiTherm®) Koud Risico A: Geleidingskoude (0-4) B: Contactkoude (0-4) C: Waterpenetratietest (0-1)

Hogere scores betekenen een betere bescherming/weerstand. Als bij de prestatiescore een "X" staat, dan is de test niet van toepassing of niet uitgevoerd. De perforatieweerstand heeft geen betrekking op het prikken met spitse priemen of naalden.

SAMENSTELLING/ALLERGIEËN

Sommige handschoenen kunnen stoffen bevatten die allergieën kunnen veroorzaken bij personen die daar gevoelig voor zijn, met als gevolg irritaties en/of allergische contactreacties. Raadpleeg bij een allergische reactie meteen een arts.
GELIEVE VOOR MEER INFORMATIE OVER POTENTIEEL ALLERGENE STOFFEN IN ONZE HANDSCHOENEN CONTACT OP TE NEMEN MET ATG® OF UW LOKALE VERDELER.



MaxiTherm® 30-201, 30-202

De handschoen bevat natuurlijke latex (NRL), dat allergische reacties kan veroorzaken.

ONDERHOUD

Bewaren/Reinigen:

Bewaar de handschoenen op een frisse en droge plaats in hun originele verpakking. Houd ze uit de buurt van direct zonlicht, warmte, vuur en ozonbronnen.

Handschoenen zijn te gebruiken tot de houdbaarheidsdatum op de verpakking van de handschoenen verstreken is. De levensduur van gebruikte handschoenen hangt af van de slijtage en wrijving.

*De handschoenen mogen met een standaard wasmiddel (3 keer) worden gewassen op 40°C. Niet in de droogkast drogen.

NBRLite® en NovaTriil® zijn niet geschikt om te wassen. Deze handschoenen kunnen worden gereinigd door ze voorzichtig uit te kloppen en het stof weg te borstelen.

Wegwerpen/Alval:

Gebruikte handschoenen kunnen aangetast zijn door vervuulende of gevaarlijke stoffen. Ze moeten dus worden afgedankt in overeenstemming met de plaatselijke/ gemeentelijke voorschriften.

GARANTIE/BEPERKING VAN SCHADE

ATG® garandeert de conformiteit van dit product met de technische standaardgegevens van ATG® vanaf de datum van levering aan de erkende verdeler. Behave voor zover verboden bij wet, komt deze garantie overeen met alle andere garanties, met inbegrip van eventuele garanties voor geschiktheid voor welbepaalde doeleinden; de aansprakelijkheid van ATG® beperkt zich tot het vergoeden van de aankoopprijs van het product in kwestie. De kopers en gebruikers van dit product aanvaarden deze garantievoorwaarden, die niet kunnen worden gewijzigd door enige andere mondelinge of schriftelijke overeenkomst.