



ecOLUTION

Milizid

Poedervormige sanitaire reiniger en kalkverwijderaar in wateroplosbare zakjes

Toepassingsbereik

Voor een effectieve reiniging van alle zuurbestendige materialen in sanitaire en toiletruimten.



Gebruiksaanwijzing

Reiniging van armaturen, huisraad, muren, vloeren:

Poedervormige sanitaire reiniger voor gebruik met de originele DR.SCHNELL ECOLUTION hand-sproeier.

1. Plaats een ECOLUTION STICK MILIZID in de ECOLUTION HANDSPROEIER
2. Vul vervolgens de handsproeier met 500 ml koud, schoon water
3. Sluit de handsproeier met de rode sproeikop af
4. Schud vervolgens de gevulde en goed gesloten handsproeier krachtig (gedurende ca. 30 – 45 seconden)
5. Breng de productoplossing aan op het reinigingstextiel, verdeel over het te reinigen oppervlak en bewerk en spoel na met schoon water.



Producteigenschappen

- Uitstekende effectieve werking tegen kalkaanslag, roest, urinesteen, huidvetten, cosmetische en crème-resten en kalkzeep
- Speciaal effluent effect met kalk- en vuilafstotende werking
- Opstaande zakken gemaakt van getest recyclebaar monomateriaal
- Inhoud: volledig zelfoplossende STICKS zonder afval
- Toepassing in handsput met flaconhouder 100% recyclebaar
- 20 x 0,5 l applicatieoplossing in een zak
- *CO₂-neutraal: compensatie van restemissies door klimaatprojecten
- *Min. 95% CO₂-uitstootbesparing per verpakking in vergelijking met 20 x 0,5 liter DR. SCHNELL Ready-to-use flacons met sproeikop (vermeld conform ISO 14067 Scope 1-3)
- 98% minder verpakkingsafval**

Opmerking

Alvorens aan te brengen de wc-bril volledig omhoogklappen. Niet zuurbestendige voegen en armaturen moeten altijd worden voorgespoeld alvorens ze worden gereinigd. Na het reinigen van vloeren, muren en interieur altijd met schoon water naspoeien.

Sticks/zakjes lossen op bij contact met waterige vloeistoffen, dus niet met zwerterige/vochtige handen vastpakken of op natte oppervlakken leggen. Sticks/zakjes moeten op een koele en droge plaats worden bewaard. Na 30 tot 45 seconden is het vrijgaveproces van de beschermfolie onvermijdelijk voltooid en begint het proces van activering en productie van de reinigingsoplossing. Na 3 minuten (afhankelijk van beïnvloeding zoals schudden, roeren, etc.) is ook dit proces voltooid. Houd er rekening mee dat consistentie (poederachtig), beweging (schuddende roerintensiteit), houdbaarheid en arbeidsveiligheid de procesduur bepalen. De houdbaarheid van de sticks is 1,5 jaar vanaf de productiedatum.

pH conc **2 4 6 8 10 12 14**

Overige informatie

ECOLUTION MILIZID STICKS

Verzendzak met 20 sticks à 3 g art.nr. 31200

ECOLUTION HANDSPROEIER ROOD

Karton met 4 fl. à 500 ml (leeg) art.nr. 31205

ECOLUTION reservesproeikop ROOD art.nr. 94663



*Elk ECOLUTION product genereert een vermindering van d CO₂-uitstoot in vergelijking met conventionele DR.SCHNELL producten. Bereikt dankzij een sterk gereduceerde verpakkingsinhoud (het gebruikte plastic is getest recyclebaar) en formuleringen met ultrahoge concentraties, uitgebalanceerd in overeenstemming met DIN ISO 14067 Scope 1-3. Gedetailleerde informatie is te vinden in het desbetreffende productinformatieblad. Resterende emissies gecompenseerd door het Chacayes Hydro-elektrisch Project in Chili. Meer informatie is te vinden op: www.dr-schnell.com/Nachhaltigkeit

** Gebaseerd op het verpakkingsgewicht van 20 DR.SCHNELL gebruiksklare flacons van 500 ml met sproeikop

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0924

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich
 Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL