




DR.SCHNELL'S RAPIDO

KAUGUMMI-EX

Ijsvorming spray, oplosmiddelvrij

Toepassingsbereik

Om kauwgom uit kleurvaste stoffen en bekleding, van harde oppervlakken, stenen en houten vloeren, tegels, roltrappen en al vorstbestendige oppervlakken te verwijderen.



Gebruiksaanwijzing

Controleer oppervlakken op kleurechtheid. RAPIDO KAUGUMMI-EX spray vanaf 5 – 10 cm op de kauwgom, kneedmassa, of was, materiaal tot bevrozing verharden en schil daarna onmiddellijk af met een houten of kunststof spatel door het breken. Losse, kleinere partikelen met de stofzuiger wegzuigen. Indien nodig herhaal het proces.

Producteigenschappen

- Bevat geen schadelijke oplosmiddelen, dus milieuvriendelijk
- Werkt onmiddellijk
- Maakt kauwgumresten hard en poreus
- Eenvoudig verwijderen van bevroren kauwgumresten
- Goede materiaalverdraagzaamheid

Opmerking

Verse kauwgomresten met RAPIDO bevroren en verwijderen, resterende sporen worden met RAPIDO GUM REMOVER volledig verwijderd. Vloeren voor gebruik op een onopvallende plek op resistentie testen.

Overige informatie

Doos met 12 flacons à 500 ml

art.nr. 00112

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0917

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE